

## 検索再生

1. 本体前面の○印(検索)ボタンを押して下さい。

< 4チャンネル >



2. 時間検索画面が表示されます。左右ボタンを使って対象の年、月を選択します。



3. 左右ボタンを使って対象の時間、分、カメラチャンネルを選択後、決定ボタンを押すと再生が開始されます。



# PF-RP104シリーズリモコンボタン詳細

