★JSS遠隔監視システムにて遠隔監視をする際には、下記の設定を完了している必要があります。 ①レコーダーのネットワーク設定(WAN設定) ②ルーターにてポート開放設定(外部よりのIP接続時) もしくはレコーダーのUCN設定(UCN接続時)

- 1. 録画機付属のCD-ROMよりJSS遠隔監視システムをインストールして下さい。
- 2. 起動時、次のようなログイン画面が立ち上がってきます。必要な情報を入力し、確認ボタンにてログインして下さい。

ログイン	
バスワードを入力してください。	
使用者ID: <mark>admin</mark> パスワード:	
☑ IDを保存します。 ■ 最後 監視セッション復元	
確認 キャンセル	

- ・使用者ID、パスワード:使用者ID及びパスワードを 入力します。使用者IDの基本値は"admin"であり、 初期パスワードはありません。(空欄のまま)
- IDを保存します:
 この項目を選択するとログイン時、IDを保存します。
- ・ 最後監視セッション復元:
 前回、最後に監視していた構成にて表示します。
 (録画再生の構成は復元されません。)

- 3. デバイスの登録を行います。
 - ①. "システム"→"JSS遠隔間システム設定"→"デバイス"を選択します。
 - ②. "デバイス"項目内、"すべてのデバイス"を選び、パネル下部にある"+"ボタンをクリックします。

システム(S) ビュー(V) 再生(P) 情報(A)		
新しいタブ(T) ・ 再生 1 再生 2 排除(R) ・	7/472	
(保存(E)o. Ctrl+E プリント(P)o. Ctrl+P	Image: State	
JSS遠隔監視システム 設定 ・ デバイス Ctrl+Shift+D	■加分割 075×00時の26-78 面面表示 105×00時の26-78	
ログイン(I)。 使用者 ログアウト(O)。 緊急録画	14月23年 1ポート	
ロック。。。。 Ctrl+Alt+L ジステム Ctrl+Shift+S	第立のイベント デバイン(初の)ません。 オントワーク	
圖面分割 終了(X) 面面表示	10.m	
映像設定 JAPAN ECURITY YSTE レポート 最近のイベント ネットワーク	944 797 1995ar 1877	
検索		
サイト マップ アクション APAN ECURITY YSTE		12
バックアップ 復元		

3. デバイスの登録を行います。(続き)

- ③. 検索モードを指定し、検索を開始します。
 - A. 自動検索(LAN): LAN内のデバイスを自動検索にて表示します。

デバイス検索						x
7a+=1	: JSS遠隔監視システム		M			
検索モード	自動検索(LAN)		~		検索関始	
■ 全て 選択	デバイス:0/最大デバ	イス 1024		P.		
名前		rua 🛛 🖈	イプ	記述	動作状態	
🗹 🎫 Inside 1		00-03-22-0C-A7-5F		<u>ک</u>	痛されていない。	E I
🗌 🎫 Info. Desk					景されていない。	

B. IPアドレス: IPアドレスを直接指定して検索が行えます。範囲を指定する事も出来ます。

デバイス検索					x
プロトコル:	JSSi動高監視システム	Y]		
検索モード	アアドレス	×	1		
	10 . 0 .113 . 71		ポート 000		索開始
■ 全て選択	デバイス:0/最大デバ	イス 1024		ρ.	
名前	רק ▲		記述	動作狀態	
🗹 📫 Inside 1		00-03-22-0C-A7-5F		登録されてしなし。	

C. UCN:UCN機能を使用する場合、サーバーに登録されたUCN名を入力します。 DVR/NVR側のネットワーク設定にて、UCNの設定をご確認下さい。

デバイス検索					×
プロトコル:	JSS遠隔監視システム	~			
検索モード	UCN	×			
	Inside 1				検索開始
	デバイス:0/最大デバイス	1024		(P.	
名前	▲ アドレ		記述	1 1	的时间大脑
🗹 🎫 Inside 1	10.0.113.71	00-03-22-0C-A7-5F		登録されて	しない _e

- ④. リストで各デバイスの名前の左側にあるチェックボックスを選択して、登録するデバイスを選択します。
- ⑤. "デバイス検索"画面の最下段、"デバイス登録"ボタンをクリックします。



ID・パスワード:各デバイスに設定されたユーザーID及びパスワードを入力します。 ※複数台のDVR/NVRを一度に登録する際、"すべてのデバイスに適用"を選択します。

4. リアルタイム映像監視

①デバイスの登録が完了したら"閉じる"や"確認"で"デバイス"画面を閉じます。

②画面左側、"サイト"リストにデバイスが追加されているか確認します。

見えない場合、"▶すべてのデバイス"の"▶"をクリックすると、登録されたデバイスが表示されます。 ※DVR/NVRにデバイスネームを付けていない場合、<no name>と登録されます。

システム <mark>(S)</mark>	ピュ− (⊻)	再生(<u>P</u>)) '情報((<u>A</u>)			
ታイト			監視 1	×			
P,			1				
- 🚍 🗗 🗸 🗸	"バイス						
▶ 📼 <no n<="" th=""><td>ame></td><td></td><td></td><td>JAPAN</td><td>SECURITY SYSTE</td><td>M</td><td>JAPAN</td></no>	ame>			JAPAN	SECURITY SYSTE	M	JAPAN
▶ 🔤 <no n<="" th=""><td>ame></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no>	ame>						
) 💷 <no n<="" th=""><td>ame></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no>	ame>						

③画面右側、監視のタブをクリックします。(画像では"監視1")

デバイスを選択した後、監視画面の上にマウスでドラッグ&ドロップします。



●監視タブ内では複数のデバイスを登録できるほか、ドラッグ&ドロップにてカメラを自由に配置出来ます。

※監視をやめたいカメラは、右クリックメニューの排除より削除出来ます。

モーション感知エリア出力 顔検出表示	モーション感知エリア出力 顔検出表示			APAN SECURITY VŠTE
画面レート	•			
19止画像	•	カメラ	5	Del
ブラウザー		デバー	イス	Ctrl+Del
ストリーム情報	Tab	グル・	ープ	
排除	•	すべ	てのカメラ	Shift+A+Drag

カメラ:指定した1台のカメラを取り除きます。

デバイス:指定したカメラを含むデバイスすべてのカメラを取り除きます。 グループ:指定したカメラを含むデバイスグループすべてのカメラを取り除きます。 すべてのカメラ:表示されているカメラすべてを取り除きます。

5. 録画映像再生

方法①

画面右側、再生のタブをクリックします。(画像では"再生1")

デバイスを選択した後、再生画面の上にマウスでドラッグ&ドロップします。



※その他、登録や削除はリアルタイム監視と同様の操作で行えます。

方法②

```
監視タブにてカメラ映像を右クリックしたメニューより「録画データの再生」を選択します。
```

システム (S) ビュー(\	簡里冉王 再生履歴	*	
ታイト	180 秒前再生	I	
	30 秒前再生 その他	Shift+I ▶	00
	録画データの再生		Star 1
eno name>	PTZ制御		2 · · · ·
🕨 📼 <no name=""></no>	色調整		
▶ 📼 <no name=""></no>	映像拡大	+	The second se

再生タブ下部には下図のようなメニューバーが表示されます。 (詳細はJSS遠隔監視システムマニュアル69p~を参照して下さい。)

<u> </u>								0		
2019/06/06 09:24:0	D	09	10	11	2019/06/06 12 13	(木) 3 14	15	16		
CAM1										
●よく使う機能										
📮 / 🕒	イベント枚	検索/タイ	ムラプス核	食索切換 <i>注</i>	Ĺ					
Q	イベント枚	検索の条件	⊧を指定出	来ます。						
	特定日の映像を表示します。									
8	指定時点の	の映像を表	長示します	0						
	動画や静」	上画を保存	F出来ます	0						
	→動画値	呆存の詳約	HはJSS遠M	隔監視シン	ステムマニ	ュアル78p	を参照して下	さい。		
	縦線をドう	ラッグする	らと再生速	度を調節	出来ます。	離すと元の	の速度に戻り	ます。		
	縦線がロ	中央より右	5:早送り	操作						
	縦線がロ	中央よりた	E:巻戻し	操作						
6	ロックをジ	クリックし	た後、再	生速度を	調節すると	指定の速度	度で固定され	ます。		