PF-RA304シリーズ 簡易取扱説明書

遠隔監視方法

遠隔監視する為には、下記3つの設定を完了している必要があります。

①レコーダーのネットワーク設定

②ルーターにてポート開放設定

③DDNS設定

設定方法は、別途『ネットワーク設定』編を参照してください。

A. パソコンからの遠隔監視

※DVR付属のCDより遠隔監視ソフト 【JSS Single Client(シングル クライアント)】を ご使用のPCにインストールしてください。

①ソフトを立ち上げ『Setup』を選択して下さい。



※設定画面の表示が英語の時 Setupの中の下から2番目、 『Language』の項目を選び、 『Japanese(日本語)』を選択して 『OK』を押します。	Setup Setup Site Site Sevent Sevent search Record Disk Stanguage About	Select language. Language : Japanese
JSS Single Clientを 再起動後 、 言語表示の設定が切り替わります。		
※日本語表示設定をした後も、 一部の表記は英語のままです。		OK Cancel

A. レコーダー設定手順(続き)

⑤ネットワークタイプを『固定』に変更して下さい。

『IPアドレス』、『サブネットマスク』、『ゲートウェイ』が入力出来るようになります。 先程④でメモした数値を入力しOKを押して、設定を保存して下さい。

💽 💽 🀯 (🕙 🖻 📟 🔀 🕶						
ネットワーク							
ポート番号	5445						
ネットワークオーディオボート WEBポート	5446 80 443						
ネットワークタイプ							
サブネットマスク	255.255.255.0						
ゲートウェイ	192.168.2.1						
DNS (第1) DNS (第2)	168.126.63.1						
DDNS	サーバー3 <u>(</u> つ						
ネットワークストリーム	¢1						
	OK キャンセル						

各項目の右側にある。 から、 入力をすることが出来ます。								
192	2.168	3.2.	119					
7	8	9	X					
4	5	6	AC					
1	2	3	BS	,				
0		•	ŝ	入力後、右下の ┛で確定します。				