PF-RA304シリーズ 簡易取扱説明書

録画検索・再生

PF-RA304では6つのモードで録画検索を行う事が出来ます。(A) クイックサーチ(D) 先頭映像検索(B) タイムライン検索(E) 最終映像検索(C) イベント検索(F) 日時指定検索

再生について





※早戻しボタン、早送りボタンを押すごとに 単画面では64倍速、4分割では32倍速、9分割では16倍速、 16分割では8倍速まで変更可能。

※検索を行うには、右クリックメニューの"検索"や リモコンの"SEARCH"ボタンを使用します。 正面パネルの"再生/一時停止"でも表示が出来ます。



A. クイックサーチ

 メニュー・リモコンから"検索"や
 "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。
 "クイックサーチ"を選んで
 "次へ>"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。

※以下、次へ進む動作は"次へ>"等のボタンを押す、 もしくはリモコンの"SEL"ボタン"となります。

②再生したい日付を選んで次に進みます。

٥			4月,2020			٥
B	月	火	ĸ	*	金	±
			1	2	3	4
5	6	7				
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
1.2010				in the second		
			*	to	× ~ ~ [
			[< Ħ			₩ <u>₹</u>

④選択したCHの1時間単位の録画データが 表示されるので、再生したい時間に 一番近い物をクリックします。

00:00:00 ~	01:00:00 ~	02:00:00 ~	03:00:00 ~	04:00:00 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
05:00:00 ~	06:00:00 ~	07:00:00 ~	08:00:00 ~	09:00:00 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	
				- Internet
10:00:00 ~	11:00:00 ~	12:00:00 ~	13:00:00 ~	14:00:00 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
15:00:00 ~	16:00:00 ~	17:00:00 ~	18:00:00 ~	19:00:00 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
20:00:00 ~	21:00:00 ~	22:00:00 ~	23:00:00 ~	
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	閉じる

⑥以下、10秒単位・1秒単位と続きます。 その後、再生が始まります。

09:10:00 ~	09:10:10 ~	09:10:20 ~	09:10:30 ~	09:10:40 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
09:10:50 ~	09:11:00 ~	09:11:10~	09:11:20 ~	★ 09:11:30 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
09:11:40 ~	09:11:50 ~	09:12:00 ~	09:12:10~	09:12:20~
データがありません	データがありません	データがありません		
			- PROFILO : RANK	
				前へ

◎ クイックサーチ	
● タイムライン検索	
● イベント検索	
● 先頭映像検索	
 最終映像検索 	
● 日時指定検索	
2020 _/ / 4 _/ / 20	<u>/</u> 9 <u>/</u> :46 <u>/</u> :30 <u>/</u>
● キャプチャーリスト	
 ログ 	
	< 前へ 次へ > 終了

③再生したいCHを選んで次に進みます。



⑤同じく、2分30秒ごとのデータが出るので、 同様に選択します。

09:00:00 ~	09:02:30 ~	09:05:00 ~	09:07:30 ~	09:110:00 -
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
09:112:30 -	09:15:00.~	09:17:30 ~	09:20:00 ~	09:22:30 ~
7-9%89#e&	データがありません	データかありません	データかありません	
09:25:00 -	09:27:30 ~	09:30:00 ↔	09:32:30 ~	09:35:00 ~
7-9020204	7-9mə Uit ek	データかみりません	テ-ታかわりません	7-20% VIECA
09:37:30 ~	09:40:00 ~	09:42:30 ~	09:45:00 ~	09:47:30 ~
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	データがありません
09:50:00 ~	09:52:30 ~	09:55:00 ~	09:57:30 ~	前へ
データがありません	データがありません	データがありません	データがありません	

09:12:10 ~ データがありません	09:12:11 ~ データがありません	09:12:12 ~ データがありません	09:12:13 ~ データがありません	09.112.14
09112:15	09:112:16	09:12:17~	09:12:18~	09:12:19~
			*	
				前へ

B.タイムライン検索

- メニュー・リモコンから"検索"や
 "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。
 "タイムライン検索"を選んで
 "次へ>"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。
- ※以下、次へ進む動作は"次ヘ>"等のボタンを押す、 もしくはリモコンの"SEL"ボタン"となります。
- ②再生したい日付を選んで次に進みます。

•			4月,2020			0
в	月	火	ж	*	金	±
			1	2	3	4
5	6	7	8			
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
			前 > 1	۸۱	次へ>x	終了

④より詳細な時間を選択する為に、
 時刻右側の時計マークをクリックすると
 24時間表示⇔60分表示が切り替わります。



● クイックサーチ
● タイムライン検索
● イベント検索
● 先頭映像検索
● 最終映像検索
● 日時指定検索
2020 _/ 4 _/ 20 _/ 9 _/: 46 _/: 30 _/
● キャプチャーリスト
 ログ
<前へ 次へ> 終了

③再生したい時刻やCHを選びます。 再生の起点となる時刻は、時間のバーの 赤い縦線のラインとなります。



⑤**"再生"**を押すと、選んだ時刻からの 再生が始まります。



C. イベント検索

 メニュー・リモコンから"検索"や
 "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。
 "イベント検索"を選んで
 "次へ>"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。

※以下、次へ進む動作は"次へ>"等のボタンを押す、 もしくはリモコンの"SEL"ボタン"となります。

②再生したい日付を選んで次に進みます。

۰			4月,2020			٥
B	月	火	ж	*	金	±
			1	2	3	4
5	6	7				
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
1200						
			((前	in 🗌	次へ > 🗙 🗍	終了

 ④"チャンネル"右側の
 ●をクリックするか、 リモコンの"ESC"ボタンを押すことで、 チャンネルやイベントにフィルターを かけることができます。

チャンネル	ログ	日付	Δ
CH1	常時録画	2020/04/28 07:00:01	
CH1	常時録画	2020/04/28 08:00:01	
CH1	モーション録画	2020/04/28 08:44:54	
CH1	モーション録画	2020/04/28 08:44:59	
CH1	モーション録画	2020/04/28 08:45:10	
CH1	センサー録画	2020/04/28 08:45:21	- X
CH1	常時録画	2020/04/28 08:45:40	
CH1	手動録画	2020/04/28 08:45:44	
CH1	常時録画	2020/04/28 02:52	
6個のログが見	つかりました	バッ	クアップ

⑤**"再生"**を押すと、選んだイベントからの 再生が始まります。



● クイックサーチ					
● タイムライン検索					
◎ イベント検索					
● 先頭映像模案					
● 最終映像検索					
 日時指定検索 					
2020 <u>/</u> / 4 <u>/</u> / 2	0 _	9	: 46	<u>/</u> : 30	_
• キャプチャーリスト					
 ログ 					
• 17					
	_			_	
			次へ:	> 終	7

③再生したい**イベント**を選びます。

チャンネル		ि
イベント検索・モ	:ーション録画 センサー	·録曲 于動録曲 常時録曲
		1/1 🛃
チャンネル	ログ	日付 △
	常時録画	2020/04/20 09:12:13
「個のログか見つ	かりました	ハックアッノ
		<前へ 再生 終了

※各CH単位で絞り込みができるほか、 録画設定単位でも絞り込みが可能です。



D. 先頭映像検索

- メニュー・リモコンから"検索"や
 "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。
 "先頭映像検索"を選んで
 "再生"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。
- ②レコーダーのHDDに保存されている 一番古い録画データの再生が始まります。





E. 最終映像検索

- メニュー・リモコンから"検索"や "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。 "最終映像検索"を選んで "再生"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。
- ②レコーダーのHDDに保存されている 録画データから、最新の3分間の再生が 始まります。





F. 日時指定検索

 メニュー・リモコンから"検索"や
 "SEARCH"を選び、ログインをすると 右側の画面が表示されます。
 "日時指定検索"を選んで
 "年"/"月"/"日" "時":"分":"秒"を指定し、
 "再生"をクリック、もしくは リモコンの"SEL"ボタンを押します。

②指定された日時の録画が再生されます。



