## PF-RP2シリーズ

# 簡易取扱説明書

録画機の機能の中でよく利用されるものを簡易取扱説明書にまとめております。 詳細については取扱説明書をお読み下さい。 ※リモコンとマウスでの操作とは異なる箇所がありますのでご注意ください。

#### 遠隔監視

遠隔監視する為には、下記3つの設定を完了している必要があります。

しコーダーのネットワーク設定
ルーターにてポート開放設定
3DDNS設定

### A.PCからの遠隔監視方法

※PCへDVR付属のCDより遠隔監視ソフト【EMS2】をダウンロードして下さい。

1、ソフトを立ち上げて左上のアイコンにあります『オンライン』を『オフライン』にして頂た後に 右隣の『デバイス』を選択して下さい。



2、デバイスマネージャーより『追加』を選択して頂くと『DEVICE TYPE SELECT』が表示されますので 『DVR/NVR』を選択して下さい。

8	デバイスマネージャー	×
	DEVICE ITEM LIST	
	DEVICE TYPE SELECT	
	CANCEL -	
	● 削除 → OK	

### 3、下記内容を入力して、『OK』を選択して下さい。

DVR / NVR INFOMATION				
モデル	AUTO			
DVR 名称				
IPアドレス	ポート 0			
ユーザー	admin			
パスワード				
その他	✔ 自動接続			
Download Path	C:¥Users¥support¥Desktop¥			

モデル:DVR/NVR DVR名称:任意 IPアドレス:接続先アドレスもしくはDDNS ポート:7000(初期値) ユーザー:admin(初期値) パスワード:000000(初期値)

4、左上のアイコンにあります『オフライン』を『オンライン』にして頂き、グループの下に 先ほど入力して頂いたDVRアイコンが表示され、ダブルクリックで選択致しますと レコーダーの映像が表示されます。

<b>*</b>	Enterprise Management Suite2	- 🗇 🗙
ファイル 表示 ツール 情報		
🚺 オンライン 🔝 ツー表示 💽 日	マック 🧊 EMS2 ログ 💽 ライブ映像 🗑 ヘルスチェック 🥘 新しい 仮想DVR 🛛 🗑 MUTE	
Mini Health demo		
CPU Status		

### B.スマートフォンからの遠隔監視方法

### 【iOSの場合】

①『App Store』を選択します。





#### ②『Mobile CMS』を検索しダウンロードを 行って下さい。



③『Mobile CMS』のアイコンを選択しますと アプリが立ち上がります。





#### ④『DeviceList』が表示されるので、 『+』選択して下さい。



# ⑤④の『Add Real Device』を選択してしますと設定項目のメニューが表示されますので下記項目を入力して下さい。入力完了後、『Done』をタップして保存して下さい。 保存しましたら『DeviceList』に表示されますので、名前をタップして頂くとレコーダーの映像が表示されます。

Name:任意の名前
Host Address : IPアドレスもしくはDDNS
Port:ポート番号(初期値7000)
ID:admin(初期値)
Password:00000(初期値)

•••• SoftBank	4G 11:55	71% 🔲 🗲
Cancel	Device	Done
Name	Please input	device name
EasyID	Optional	FinylD
Host Addres	s Please input	IP or Hostn
Port	7000	
User ID	admin	
Password	Please input	password

## 【Androidの場合】

①『Playストア』を選択します。











#### ②『MobileCMS』を選択しダウンロードを 行って下さい。



④右上のアイコンの『:』を選択します。



⑤④の『:』を選択しますと、『Add Device』が表示されますので選択すると登録画面が表示されます。



⑥登録項目に遠隔監視するDVRの情報を下記のように入力し、『DONE』のアイコンを選択しますと 登録情報が保存されます。 保存しましたら『DeviceList』に表示されますので、名前をタップして頂くとレコーダーの映像が表示されます。

Name:任意の名前 IP:IPアドレスもしくはDDNS Port:ポート番号(初期値7000) ID:admin(初期値) Password:000000(初期値)

