
OS-C1001

赤外線投光機付デイトカメラ

取扱説明書



注意

この度はオンセールス社のCCDカメラをご購入頂き、誠にありがとうございます。
います。

オンセールス株式会社は長年に及ぶ開発を通して、世界中のユーザーに高品質製品を提供して参りました。オンセールス株式会社では、より良い製品を提供する為に、事前の通知なしに製品の仕様および文書を変更する事があります。付属品・部品・外観を含む製品は全てのユーザー様にご満足して頂くようデザインされています。また、最善の状況で製品を使用できるように本書を良くお読み下さい。取扱説明書に記載された内容以外の用途及び方法で使用された場合は、保証対象外となる場合がございますのでご注意下さい。

目次

| | |
|-----------------------|----------|
| 使用上の注意事項 | 1 |
| 製品特徴 | 3 |
| 製品仕様 | 3 |
| 取付方法 | 5 |

使用上の注意事項

- カメラを落としたり、衝撃や振動にさらしたりしないよう注意してください。また、分解したり、不安定な場所に設置したりしないでください。故障の原因になります。
- カメラの上には物を載せないで下さい。
- テレビ・無線送信機・磁石・電気モーター・トランス・オーディオスピーカーなどの近くにカメラを置かないでください。上記の機器から発生する磁気がビデオ画像に影響を及ぼす可能性があります。
- ヒーターなど熱を発生する機器の近くにカメラを設置すると、高温のためカメラが変形したり、変色したりすることがあります。カメラは温度が-20℃から60℃までの環境化の場所に設置してください。
- 使用、不使用のいずれの場合でも、カメラを日光など極端に明るい対象物に向けないでください。故障の原因となります。
- OS-C1001は完全防雨タイプのカメラとなっており、カメラ内部は密閉されております。ネジを緩めたり、カバーを外したりすると湿気や水滴がカメラ内部に侵入し故障の原因となります。分解又は改良しますと保証対象外となりますのでご注意ください。
- 本製品を取り付ける場合は別途、取付金具が必要となります。推奨の取付金具以外は使用しないで下さい。

- 本製品を取り付ける場合は必ず専用の電源アダプターをご使用下さい。
- 電源コードは傷つけたり、加熱したり、引っ張ったり、重い物を載せたり、はさんだりしないで下さい。電源コードが破損し火災・感電の原因となります。
- カメラから煙が発生・こげくさい・落として破損した場合などの異常状態で使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店にご連絡下さい。
- 赤外線はガラス等に反射しますので、カメラ前面に障害物がある場合には、暗視等ができません。
- カメラ本体には防雨加工が施されておりますが、配線ケーブルとの接続部には、防雨ではございません。屋外にてご使用の際には、防水テープ等で防雨加工を行なってください。
- 赤外線ライトの寿命は約20,000時間となっております。赤外線ライトが切れた場合は、販売店までご連絡下さい。
(LEDライトの交換は有償となります。)
- 屋外でもご使用頂けるように防雨加工が施されておりますが、水圧のかかるような場所での使用はお止め下さい。

- 使用環境: -20~60°C
- 外形寸法: 95(直径) × 250(奥行)mm
- 電源: DC12V 460mA
- 消費電力: 6W
- 赤外線波長: 850nm
- 赤外線照射距離: 30M
- 赤外線消耗時間: 約 20,000 時間

取付方法

1. カメラを設置したい場所に OS-C1001 用の取付金具を取り付けて下さい。
 2. 取付金具の上にカメラを載せ、カメラを固定してください。
 3. BNC コネクタから 75Ω の BNC ケーブルを用いて、映像出力モニター又は録画装置に接続して下さい。
 4. 付属の電源コネクタを使用し、電源を供給してください。
 5. 映像を確認し、撮影場所を調整して下さい。
-
- ※ 取付金具はオプション品となります。壁付け又は天井取り付けのどちらかをお選び下さい。
 - ※ ポールへの取り付けはポール取付金具を使用して下さい。
 - ※ 赤外線センサーはカメラの下部にあります。カバー等でふさがらないで下さい。
 - ※ 屋外にて配線を行なう際は、配管等の中に配線し、カメラとのコネクタ接続を行ないますと、よりしっかりと製品保護が出来ます。
 - ※ 赤外線照射距離は設置場所や設置環境により異なります。

オンセールス株式会社

本社:

812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1

日本生命博多駅前ビル6F

TEL : 092-481-2125

FAX : 092-481-2204

東京支店:

160-0023

東京都新宿区西新宿 1-14-15

タウンウエストビル8F

TEL : 03-5322-3903

FAX : 03-5322-3887

大阪支店:

540-0012

大阪府大阪市中央区谷町 1 丁目 6-4

天満橋八千代ビル4F

TEL : 06-4790-8488

FAX : 06-4790-8445

製品管理センター:

830-0072

福岡県久留米市安武町安武本3092番地

TEL : 092-26-0610

