


PF-EA037 マウントアダプタ 設置マニュアル





このマニュアルは、PF-EA037 マウントアダプタの取付け手順を記載しています。



- このマウントアダプタは、特定モデルのカメラに使用するためのものです。指定以外のカメラには使用しないでください。
- この設置は現地規定を遵守する資格認定されたサービスマンが行う必要があります。
- カメラを支える天井・壁面強度が十分に丈夫ではない場合、カメラが落下するおそれがあるので、天井・壁面強度が十分に確認をしてください。
- 本製品を他の用途に使用しないでください。


取付手順

マウントアダプタを天井吊り下げブラケット(PF-EA038)または壁面取付けブラケット(PF-EA039)に取付ける




- ① ネットワークケーブルと電源アダプタケーブルをブラケットに通します。
- ② マウントアダプタを天井吊り下げブラケット(PF-EA038)または、壁面取付けブラケット(PF-EA039)に組み込み、ネジでしっかり固定します。※天井吊り下げブラケット(PF-EA038)、壁面取付けブラケット(PF-EA039)は別売です。

カメラをマウントアダプタに取付ける



- ③ マウントアダプタにカメラ本体をネジ止めします(安全ワイヤーの取付けを忘れないようにしてください)。



- ④ カメラ本体にカメラ上カバーをネジ止めします。(安全ワイヤーの取付けを忘れないようにしてください)。
- ⑤ 電源を入れます。

付属品の確認

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

項目

マウントアダプタ本体	マニュアル(本紙)	ネジ M4×8mm(サラ)
ネジ M4×8mm(ナベ)	ネジ M4×12mm	ネジ M2.6×5mm

外形寸法図

単位:mm

