


PF-EA040 ポールマウント 設置マニュアル

このマニュアルは、PF-EA040 ポールマウントの取付け手順を記載しています。



- このポールマウントは、特定モデルのカメラに使用するためのものです。指定以外のカメラには使用しないでください。
- この設置は現地規定を遵守する資格認定されたサービスマンが行う必要があります。
- カメラを支える柱（ポール）の強度が十分に丈夫ではない場合、カメラが落下するおそれがあるので、柱（ポール）の強度が十分か確認をしてください。
- 本製品を他の用途に使用しないでください。


取付け手順

柱（ポール）にポールマウントを取付ける

ポールマウントにステンレスバンドを通し、長さを調整してポールマウントを支柱にしっかりと固定します。

クランプネジを締めたり緩めたりして、ステンレスバンドの長さを調整することができます。


適応柱（ポール）径は、 $\Phi 100 \sim \Phi 220 \text{mm}$ です。



ポールマウントに全方位カメラを取付ける

ポールマウントに壁面取付けブラケット (PF-EA039) をネジ止めします。


※壁面取付けブラケット (PF-EA039) は別売です。壁面取付けブラケット (PF-EA039) へマウントアダプタ (PF-EA037) を取付ける手順は壁面取付けブラケット (PF-EA039) の設置マニュアルをご確認ください。



ポールマウントにバレットカメラ(※)を取付ける

※対象カメラは、PF-AHD3212V、PF-AHD3211Fです。

- ①ポールマウントにカメラ本体をしっかりネジ止めします。
- ②電源を入れます。



付属品の確認

製品を購入したら梱包を解体し、下記の付属品がすべて含まれているか確認してください。

項目

ポールマウント本体	マニュアル(本紙)	ネジ M5
タップビス M4	ステンレスバンド	

外形寸法図

単位:mm

