

PF-EA109

JSSオリジナル 屋外用DVR小型収納ボックス 取扱説明書



目次

1. 製品の紹介	4
2. 製品の特徴	4
3. 付属品	4
4. 仕様	5
5. 寸法図	6
6. 内蔵ファン、ブレードカーについて	7
7. DVRの取付方法	7
8. 壁面取付ブラケットの取付方法	8
9. 防水用ゴムホースの取付方法	9
10. アフターサービスについて	10

安全上のご注意

⚠ 警告

- 製品を分解するなど、金属物等の異物を混入させないでください。
- 故障の原因となりますので、落下させるなど強い衝撃や振動を与えないで下さい。
- 設置する際には、必ず製品の電源コードを抜いた状態で設置して下さい。
- 機器から煙や匂いがするなど異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから外し、販売先にお問い合わせ下さい。
- 油分やガスの溜まる場所、振動や衝撃のある場所、テレビ・無線機・磁石・電機モーター・変圧器スピーカーなどの電磁波のある場所への設置は避けて下さい。強い磁性や高周波(RF)、電力線等に近接した場所には設置しないでください。
- 濡れた手で電源コードや電源コネクタ付近を触ると感電する恐れがございますのでご注意下さい。

⚠ 注意

- 必ず本製品に付属している AC アダプターを使用して下さい。
- 強い衝撃や振動は機器故障の原因となるので使用上注意して下さい。
- 落雷が予想される場合は使用を中止し、AC アダプターをコンセントから外して下さい。
- 上記の項目以外に発生する問題と疑問事項は取扱説明書(本書)を閲覧し、専門技術者が必要になる場合は販売先にお問い合わせ下さい。
- 製品仕様及び外観は予告なく変更する事があります。予めご了承下さい。

1. 製品の紹介

PF-EA109 は電源タップ、冷却ファンを搭載した防犯機器専用設計の収納 BOX です。
オプションで屋外ポールに設置する際に利用するポール取付ブラケット PF-EA009 に対応します。

2. 製品の特徴

- 鍵付ハンドルにより部外者の安易な開錠を防ぎます。
- オプションのポール取付ブラケット PF-EA009 を使用すれば、直径 60 ~ 160mm のポールに取り付けが可能です。

3. 付属品


次の部品が入っているかご確認ください。

①本体 	②保護管大 ×2 	③ボックスコネクタ大 ×2 
④取付用ネジ ×5セット 	⑤取付ブラケット 	⑥取扱説明書（本書） 

4.仕様

質量	約11kg (ボックスコネクタ×2含む)
外形寸法	約330(幅) × 555(高) × 200(奥)mm ※突起物含まず
収納可能DVRサイズ	PF-RA304,PF-RW004,PF-RW2004,JS-RW4004,JS-RA4004
材質	鉄 (一部アルミ製)
備考	漏電ブレーカー (AC100V)
	冷却ファン内蔵 (稼働温度設定可能)
	電源タップ内蔵 (6口 FAN使用時5口)
オプション	ボール取付ブラケット (最大負荷重量100Kg)

5.寸法図




6.内蔵ファン、ブレーカーについて

収納ボックス内温度調整冷却ファンについて



設定した温度以上に達すると冷却ファンが作動します。35℃前後を目安に設定してください。

漏電などによりブレーカーが落ちた場合は一度ブレーカーを【OFF】にしてから【ON】にすると復旧します。



漏れインジケータ

テストボタン

トリップボタン

7.DVRの取付方法

- 1** 収納ボックスに設置している金具を外します。
(赤丸部分)



- 2** セットするDVRを右側からコネクタ部を下にして取り付けます。



- 3** DVRの左側を入れます。




- 4** 1で取り外した金具を取り付けてDVRを固定します。



8. 壁面取付方法


- 1** 付属品の取付ブラケットを使用します。




- 3** 本体に取付ブラケット A を取り付けます。
ブラケットの向きに注意してください。




- 4** 壁面に取付ブラケット B を取り付けます。
ブラケットの向きに注意してください。
ネジは付属しません。




- 5** 取付ブラケット B にネジを 2 本仮止めしま
す。内側からネジが少し見える程度まで。



- 6** 壁面につけたブラケットに本体側のブラケッ
トを設置します。



- 7** 全てのネジをとめて完成です。
ネジが緩まないようにしっかりと締めます。



9.保護管の取付方法

- 1** 付属品の保護管とボックスコネクタを使用します。



- 2** はじめにボックスコネクタの○部品2個を下記のように取付ます。



- 3** 保護管に以下の部品を写真のように先端に取り付け、ホースにねじ込みます。




- 4** ボックスコネクタの○部品を下記のように取り付け、ねじ込みます。



- 5** ボックスコネクタを取り付けた保護管を収納ボックスに差し込みます。




- 6** 以下の金具を収納ボックスの内側から保護管を取り付け、固定します。



※注意

保護管は収納ボックスに対して必ず下向きになるように設置してください。



10. オプションについて

PF-EA009 ポール取付専用ブラケット設置方法



ボール取付ボルト×4



ボール取付ブラケット×2

●設置イメージ



1 本体に取付ブラケットを取り付けます。



取付ブラケット



2 取付ブラケットにボール取付ブラケットを取り付けます。



ボール取付ブラケット



3 ボール取付ボルトを使用しボールを挟みます。
2の本体を取り付けます。



JAPAN SECURITY SYSTEM

Safety and trust keep to the future

株式会社日本防犯システム

<https://www.js-sys.com/>

〒105-6109 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービルディング9階

TEL : 03-6809-1217

FAX : 03-6809-1701

- | | |
|--------|--|
| 東京支店 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1-12-10 第一登茂ビル4階 |
| 仙台支店 | 〒980-6023 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 23階 |
| 名古屋支店 | 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町2-5 トミタビル9階 |
| 大阪支店 | 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1丁目14-8 梅田北プレイス5階 |
| 広島支店 | 〒730-0051 広島県広島市中区大手町2-8-5 合人社広島大手町ビル10階 |
| 福岡支店 | 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8 住友生命博多ビル7階 |
| 札幌営業所 | 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西12-4-69 あいおいニッセイ同和損保札幌大通ビル7階 |
| 北関東営業所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-2 明治安田生命大宮ビル5階 |
| 高松営業所 | 〒760-0017 香川県高松市番町1-6-8 高松興銀ビル4階 |

