

Ver. 1.0.0

IR タッチペン

クイックガイド



警告

本製品には電池が内蔵されております。

電池が爆発する恐れがありますので、本製品を火や暖房には近づけないでください。また、ショートにより電池が爆発する恐れがありますので、水などの液体に浸さないでください。

免責事項


- このマニュアルに記載されている製品の仕様および情報は予告なく変更される場合があります。
- 本マニュアルの内容に基づくご利用により生じた損害について、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご使用上の注意

- 本製品はスマートボード専用です。他の用途には使用しないでください。
- 亀裂などの破損・変形・劣化を発見した場合は使用を中止してください。
- 乳幼児が誤って飲み込まないようにご注意ください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 本製品の上に物を乗せたり、物を落としたりしないでください。
破損・故障・誤作動の原因になります。
- 極端に高温・低温の場所に本製品を置かないでください。
破損・故障・誤作動の原因になります。
- ほこりの多いところに置かないでください
破損・故障・誤作動の原因になります。


機能説明

製品をより快適に使用するために、このマニュアルをよくお読みください。




接続方法

右の図のように、使用前に IR タッチペンの USB レシーバーをスマートボードの USB ポートに差し込んでください。




充電方法

同梱されているマグネット式充電コードをご使用ください。



ペン先の交換方法

ペン先交換の際は右の図のように IP タッチペン先端を回転させて取り外してください。



アフターサービスについて

万一故障が発生した場合、お買い上げの販売店にお申し出ください。
本製品は当社保証規定に基づき保証させていただいております。

本製品の仕様は製品の質を高めるために事前に予告なく変更される場合があります。

JAPAN SECURITY SYSTEM

株式会社ジャパン・セキュリティシステム

〒105-5111 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 11 階