

JS-RW4シリーズ モーション録画設定

各種イベントを設定することで、録画・報知などをおこなう事が可能です。
本紙は“モーション録画”について解説致します。



A. モーション録画 の設定

1. “イベント”内“ビデオ分析”項目から“モーション”の設定をします。

イベント

システムイベント
カメラシステム
ビデオ分析
モーション
トリップゾーン
タンパーリング
PIR
自動追跡
追加イベント

① 番号	② 感度	③ エリア	④ ミニマムブロック	⑤ その他	⑥ 動作
1	3 / 3	192	1 / 1	その他	
2	3 / 3	192	1 / 1	その他	

① 番号: カメラのチャンネル番号。モーション録画をするchのチェックボックスに印を付けます。
② 感度: モーション検知の感度を5段階から選びます。
③ エリア: 画面を縦12×横16のブロックに区切り、個別に検知/非検知の設定が出来ます。
④ ミニマムブロック: ③のブロックのうち、幾つが反応したらイベントと見なすか設定できます。
⑤ その他: (使用しません)
⑥ 動作: モーションを検知した際にどのような動作をするか設定が可能です。
⑦ 録画: 連動録画をするカメラを選択する事ができます。
⑧ アラーム出力: 実行されるアラームチャンネルとアラーム音on/offを選択できます。
⑨ 通知: メール、LAN1～5、警告画面など、通知の設定ができます。
⑩ PTZ: PTZカメラを特定プリセットに移動させることができます。
⑪ インターバルを無視: 前回から一定時間以内の検知については報知を行わず、ログの記録もしません。(録画は行います)
⑫ 屋間設定: ②及び④の屋間/夜間を分ける為、屋間の時間を設定します。

⑬ インターバルを無視 2 秒 ⑭ 屋間設定...

2. “録画”設定にて、イベント録画の設定を行います。

録画

一般
スケジュール
プライベート

スケジュール オン

単純モード

① 番号	② 曜日	③ 範囲	④ モード	⑤ チャンネル	⑥ 設定
1	全て	00:00 ~ 24:00	録画	1-16	

① 番号: 下にある物ほど優先されます。
② 曜日: 各曜日の他、月～金、任意指定の休日も設定可能です。
③ 範囲: 時刻を指定します。0:00～24:00の間から、15分刻みで指定します。
④ モード: 録画モードを指定します。
『録画しない』『連続録画』『イベント録画』『指定時間及びイベント』から選択します。
⑤ チャンネル: どのカメラに対しこの設定を適用するかを選択します。
⑥ 設定: 連続録画・イベント録画それぞれに対し、ビデオプロファイルを設定できます。

※
④モードについて
イベント録画を行う設定の場合、
『イベント』...
イベントのみを録画します。
『指定時間及びイベント』...
指定時間の録画をしながらイベントも録画します。

録画しない
連続録画
イベント
指定時間及びイベント

初期値...