

JSS遠隔監視モバイル 簡易手順書



JSS遠隔監視モバイルを入手します。

iOS版-AppStoreより

Android版-PlayStoreより

「JSS遠隔監視」で検索し

ダウンロード・インストールをして下さい。

← iOS版 Android版 →

(デザインは変更される場合があります)



iOS版をご使用の場合



起動後の画面 右上の『+』をタップし、
『遠隔地追加』を行います

一般

ネーム…任意で決めて頂けます。

接続情報

UCN使用…ONにしてください。(UCN機能使用時)

UCN名…接続先のUCN名

アカウント

ユーザーID…admin(初期値)

パスワード…レコーダーのパスワード

全てを入力後、右上から『保存』をして下さい。



最初の画面に戻り、登録したレコーダーを
タップします。


『監視』…現在のライブ映像

『検索』…過去の映像を確認します。


『編集』…接続情報を編集します。

JSS遠隔監視モバイル 簡易手順書

Android版をご使用の場合



起動後の画面 右上の『…』をタップし、
『遠隔地追加』を行います



一般

ネーム…任意で決めて頂けます。

接続情報

UCN使用…ONにしてください。(UCN機能使用時)

UCN名…接続先のUCN名

アカウント

ユーザーID…admin(初期値)

パスワード…レコーダーのパスワード

全てを入力後、一番下から『保存』をして下さい。



最初の画面に戻り、登録したレコーダーを
タップします。

『監視』…現在のライブ映像

『検索』…過去の映像を確認します。

『編集』…接続情報を編集します。

JSS遠隔監視モバイル 簡易手順書

監視・検索画面のご案内

監視の際、画面下部にアイコンが表示されます。



レイアウト…分割表示のレイアウトを選択します(1画面/4画面/9画面/16画面)

カメラ…1画面表示の際、表示するChを指定できます。

オーディオ…NVRやカメラのオーディオをオンオフできます。

また、『Push to Talk』を押しながら話すことで、
端末側の音声をNVR側に出力する事も可能です。

PTZ…PTZ機能に対応しているカメラのみ、視点を動かすことができます。

全方位カメラの魚眼補正も、PTZ操作より行います。

アラームアウト…アラーム出力のオンオフができます。

検索の際、画面下部にアイコンが表示されます。



上段：左から

早戻し…3段階より選べます。

1フレーム戻る…1フレーム戻ります。

再生…通常速度で再生します。

1フレーム進む…1フレーム進みます。

早送り…3段階より選べます。

下段：

イベント…イベント条件から検索ができます。

検索内容は、レコーダーのイベント検索に準拠します。

移動…カレンダーより日時を指定して移動ができます。

カメラ…1画面表示の際、表示するChを指定できます。

PTZ…全方位カメラの場合、魚眼補正をかける事ができます。

※JSS遠隔監視モバイルの『検索』機能では、音声出力をサポートしていません。