

検索・再生方法


1. 本体前面の○印(録画再生)ボタンを押して下さい。



2. カメラ番号をクリックすると、検索モードが選択できます(タイムチャート) 検索ボタンをクリックします。



3. 日時 ⇒ 時間 ⇒ 分の順番で、目的の時間帯を選択します。



時間をクリックすると再生が始ります。